



Motor de la caja de engranajes

Consulte el manual de servicio del equipo original autorizado para conocer las instrucciones detalladas para la instalación. Si no cuenta con experiencia, herramientas o manuales adecuados, busque los servicios de un técnico calificado.

NIVEL DE HABILIDAD



TIEMPO
de reemplazo:

< 1 hora

SÍNTOMAS COMUNES

- Problemas para conectar o desconectar el sistema de 4 ruedas
- Sonido metálico o como una cadena que se arrastra
- Sonido de amoladora
- Incapacidad de cambiar entre modos de 4 ruedas
- Luz de verificar el motor

CONSEJOS

- Inspeccione con detenimiento el fuelle del motor o las cubiertas de protección. Asegúrese de que los sellos del conector puedan mantener fuera el agua y los residuos.
- Todos nuestros motores de caja de cambios están “estacionados” en la posición de 2 ruedas. Si es necesario, seleccione o pase la caja de cambios de 2 ruedas antes de instalar el motor de reemplazo.
- Algunas aplicaciones de GM requieren una herramienta de escaneo para restablecer los códigos del módulo de control de la transmisión.
- Las aplicaciones de Ford requieren la transferencia de los pasadores/cables de sensor de velocidad del original.
- Limpie los pernos y los cables de superficie de tierra según sea necesario. La reparación de la tierra ayudará a asegurar el funcionamiento confiable del motor de caja de engranajes.
- Verifique el mazo de cables y el motor. Reemplace o repare el cableado según resulte necesario.
- Después de la instalación, seleccione periódicamente el modo de 4 ruedas para probar el funcionamiento correcto.

¿TIENE PREGUNTAS SOBRE ESTA PIEZA?

LLAME AL 888-280-8324

De lunes a viernes