



Módulos de control de carrocería

Consulte el manual de servicio del equipo original autorizado para conocer las instrucciones detalladas para la instalación. Si no cuenta con experiencia, herramientas o manuales adecuados, busque los servicios de un técnico calificado.



TIEMPO
de reemplazo:

< 1 hora

CONSEJOS

- Desconecte la terminal de tierra de la batería para evitar el riesgo de daños a los componentes eléctricos. Nunca debe estar conectada la energía durante la instalación de un BCM de reemplazo.
- Verifique que no haya terminales sueltas, dobladas, rotas, asentadas incorrectamente o corroídas en el conector del cableado del vehículo que se conecta al BCM.
- Verifique que la batería esté completamente cargada antes de llevar a cabo cualquier procedimiento de diagnóstico.
- Tenga precaución para reducir la posibilidad de que el BCM resulte dañado a causa de la electricidad estática.
- Mantenga la unidad dentro del empaque hasta el momento de instalarla.

- Evite el contacto con las terminales eléctricas del conector del BCM.
- No permita que suciedad o líquidos contaminen las conexiones del cableado eléctrico del BCM.
- Algunos procedimientos de servicio de los fabricantes de equipo original recomiendan que el instalador intente extraer la configuración del BCM retirado para configurar el BCM de reemplazo después de la instalación.
- Algunos BCM tienen piezas especiales que deben reutilizarse. Asegúrese de tomar nota de la manera en que la unidad original se encuentra montada y conectada al vehículo.
- Algunos BCM requieren que se lleve a cabo un proceso de configuración después de la instalación, para que esta corresponda con los atributos del vehículo o las preferencias establecidas por el dueño de este. Después de la instalación, es probable que sea necesario un restablecimiento del sistema contra robo.
- Para los BCM que requieren programación, es crítico que la tensión de la batería permanezca estable durante este procedimiento. Cualquier fluctuación, pico de tensión, sobretensión o caída de tensión interrumpirá la programación.
- Puede requerirse una herramienta auxiliar de programación para mantener la tensión del sistema. Si no se cuenta con esa herramienta, conecte una batería auxiliar de 12-V completamente cargada. No se recomienda conectar un cargador de baterías cuando se lleva a cabo la programación.

¿TIENE PREGUNTAS SOBRE ESTA PIEZA?

LLAME AL 888-280-8324

De lunes a viernes